

Sinnes panorama avtrekksvifter. Demontering/monterings anvisning.

1. Bryter på kjøkkenhette skal stå på trinn 1.
2. Dra fra hverandre hvit plugg (bilde1) dette er strøm til viften.



3. Skru ut 4stk skruer til deksel på vifte. Hold lokket fast med en hånd før du tar ut siste skruen, viften kan falle ned.



4. Ta ut viften, se også hvilken vei den er plassert for lettere montering (tegn gjerne et merke med tusj e.l) viften kan ikke settes i feil vei.



5. Støvsug vifteboks og vifte, vifteblader kan rengjøres med tannkost eller noe annet smått, viktig å ikke hoppe over noen vifteblad for å unngå ubalanse i viften.



6. Viften monteres i motsatt rekkefølge, ikke sett i hvit/plugg strøm før viften er ferdig montert.